

## Manual da AGCO para os sensores Radar II e Radar III.

Os sensores de velocidade, Radar II e Radar III, do fabricante TSI/DICKEY-john, são utilizados em diversos veículos agrícolas da AGCO.

Estes sensores não requerem nenhum serviço ou ajuste dos usuários. Atuar sobre eles pode causar problemas no funcionamento dos veículos. Somente técnicos especializados da AGCO estão capacitados a realizar serviços nestes dispositivos, nos veículos da AGCO. Consulte sua concessionária no caso de dúvidas ou problemas.

### Códigos de certificações da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

#### Radar II:



07794-19-12570

#### Radar III:



07797-19-12570

Estes equipamentos não têm direito a proteção contra interferência prejudicial e não podem causar interferências em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações sobre certificações ANATEL consulte: <https://www.anatel.gov.br>